



EG und OG:
 Wanddurchbrüche (WD), Boden- und Deckendurchbrüche (BD/DD)
 sowie Kernbohrzonen siehe Durchbruchplanung

Dateipfad: C:\Users\jens.pendler\Documents\008_SieV2 - nV4_d4ss-pendler\@jens-vms-partner.de\Planart		Planart		AFU	
Model-Name:		Profilbezeichnung: +		Fachbereich:	
Phonenummer: Schritte 1 & 2 LPS		Gezeichnet: SK			
xht	titel			Blatt-Nr: SN 001	Multiblat: 1:50
				Blattmenge: 1189 x 841	
				Erstellt am: 06.01.2008 15:14:08	
				Prozessor: 005	